

FLAGHEAD

Photographic Limited

digicover product codes - August 2009

	Model		Code
CANON			
Canon	Digital IXUS 30 :	digicOVER Plus	418
Canon	Digital IXUS 40 :	digicOVER Plus	419
Canon	Digital IXUS 400 :	digicOVER Plus	423
Canon	Digital IXUS 430 :	digicOVER Plus	420
Canon	Digital IXUS 50 :	digicOVER Plus	421
Canon	Digital IXUS 500 :	digicOVER Plus	424
Canon	Digital IXUS 55 :	digicOVER Plus	422
Canon	Digital IXUS 60 :	digicOVER Plus	893
Canon	Digital IXUS 65 :	digicOVER Plus	892
Canon	Digital IXUS 70 :	digicOVER Plus	1265
Canon	Digital IXUS 700 :	digicOVER Plus	425
Canon	Digital IXUS 75 :	digicOVER Plus	1264
Canon	Digital IXUS 750 :	digicOVER Plus	426
Canon	Digital IXUS 80 IS :	digicOVER Plus	1725
Canon	Digital IXUS 800 IS :	digicOVER Plus	789
Canon	Digital IXUS 85 IS :	digicOVER Plus	1611
Canon	Digital IXUS 850 IS :	digicOVER Plus	1040
Canon	Digital IXUS 860 IS :	digicOVER Plus	1513
Canon	Digital IXUS 870 IS :	digicOVER Plus	1982
Canon	Digital IXUS 90 IS :	digicOVER Plus	1805
Canon	Digital IXUS 900 Ti :	digicOVER Plus	1041
Canon	Digital IXUS 950 IS :	digicOVER Plus	1461
Canon	Digital IXUS 960 IS :	digicOVER Plus	1514
Canon	Digital IXUS 970 IS :	digicOVER Plus	1797
Canon	Digital IXUS 980 IS :	digicOVER Plus	1989
Canon	Digital IXUS i :	digicOVER Plus	430
Canon	Digital IXUS i Zoom :	digicOVER Plus	815
Canon	Digital IXUS i5 :	digicOVER Plus	427
Canon	Digital IXUS i7 zoom :	digicOVER Plus	1042
Canon	Digital IXUS II :	digicOVER Plus	428
Canon	Digital IXUS Wireless :	digicOVER Plus	894
Canon	EOS 1000D :	digicOVER Plus	1865
Canon	EOS 10D :	digicOVER Plus	431
Canon	EOS 1D :	digicOVER Plus	433
Canon	EOS 1D Mark II :	digicOVER Plus	432
Canon	EOS 1D Mark III :	digicOVER Plus	1271
Canon	EOS 1D Mark II N :	digicOVER Plus	429
Canon	EOS 1Ds :	digicOVER Plus	434
Canon	EOS 1Ds Mark II :	digicOVER Plus	435
Canon	EOS 1Ds Mark III :	digicOVER Plus	1516
Canon	EOS 20D :	digicOVER Plus	437
Canon	EOS 20Da :	digicOVER Plus	816

Canon	EOS 300D :	digiCOVER Plus	438
Canon	EOS 300V :	digiCOVER Plus	439
Canon	EOS 30D :	digiCOVER Plus	931
Canon	EOS 350D :	digiCOVER Plus	417
Canon	EOS 400D :	digiCOVER Plus	1039
Canon	EOS 40D :	digiCOVER Plus	1515
Canon	EOS 450D :	digiCOVER Plus	1728
Canon	EOS 50D :	digiCOVER Plus	1889
Canon	EOS 5D :	digiCOVER Plus	436
Canon	EOS 5D Mark II :	digiCOVER Plus	1961
Canon	EOS D30 :	digiCOVER Plus	441
Canon	EOS D60 :	digiCOVER Plus	440
Canon	FS10 :	digiCOVER Plus	1893
Canon	FS11 :	digiCOVER Plus	1890
Canon	HF10 :	digiCOVER Plus	1892
Canon	HF100 :	digiCOVER Plus	1897
Canon	HF11 :	digiCOVER Plus	1891
Canon	HG20 :	digiCOVER Plus	1894
Canon	HG21 :	digiCOVER Plus	1896
Canon	HV30 :	digiCOVER Plus	1895
Canon	MV30i :	digiCOVER Plus	289
Canon	Powershot A1000 IS :	digiCOVER Plus	1888
Canon	PowerShot A2000 IS :	digiCOVER Plus	1885
Canon	PowerShot A400 :	digiCOVER Plus	442
Canon	PowerShot A410 :	digiCOVER Plus	443
Canon	PowerShot A420 :	digiCOVER Plus	900
Canon	PowerShot A430 :	digiCOVER Plus	895
Canon	PowerShot A450 :	digiCOVER Plus	1267
Canon	PowerShot A460 :	digiCOVER Plus	1268
Canon	PowerShot A470 :	digiCOVER Plus	1726
Canon	PowerShot A510 :	digiCOVER Plus	444
Canon	PowerShot A520 :	digiCOVER Plus	445
Canon	PowerShot A530 :	digiCOVER Plus	896
Canon	PowerShot A540 :	digiCOVER Plus	897
Canon	PowerShot A550 :	digiCOVER Plus	1215
Canon	PowerShot A560 :	digiCOVER Plus	1270
Canon	PowerShot A570 IS :	digiCOVER Plus	1269
Canon	PowerShot A590 IS / A580]	digiCOVER Plus	1727
Canon	PowerShot A60/A70 :	digiCOVER Plus	448
Canon	PowerShot A610 :	digiCOVER Plus	446
Canon	PowerShot A620 :	digiCOVER Plus	447
Canon	PowerShot A630 :	digiCOVER Plus	1046
Canon	PowerShot A640 :	digiCOVER Plus	1045
Canon	PowerShot A650 IS :	digiCOVER Plus	1517
Canon	PowerShot A700 :	digiCOVER Plus	899
Canon	PowerShot A710 IS :	digiCOVER Plus	1044
Canon	PowerShot A720 IS :	digiCOVER Plus	1518
Canon	PowerShot A75 :	digiCOVER Plus	449
Canon	PowerShot A85 :	digiCOVER Plus	450
Canon	PowerShot A95 :	digiCOVER Plus	451
Canon	PowerShot E1 :	digiCOVER Plus	1886
Canon	PowerShot G10 :	digiCOVER Plus	1999
Canon	PowerShot G2 :	digiCOVER Plus	452

Canon	PowerShot G3 :	digiCOVER Plus	453
Canon	PowerShot G5 :	digiCOVER Plus	454
Canon	PowerShot G6 :	digiCOVER Plus	455
Canon	PowerShot G7 :	digiCOVER Plus	1043
Canon	PowerShot G9 :	digiCOVER Plus	1519
Canon	PowerShot Pro 1 :	digiCOVER Plus	456
Canon	PowerShot S1 IS :	digiCOVER Plus	457
Canon	PowerShot S2 IS :	digiCOVER Plus	458
Canon	PowerShot S3 IS :	digiCOVER Plus	954
Canon	PowerShot S5 IS :	digiCOVER Plus	1520
Canon	PowerShot S50 :	digiCOVER Plus	459
Canon	PowerShot S60 :	digiCOVER Plus	460
Canon	PowerShot S70 :	digiCOVER Plus	461
Canon	PowerShot S80 :	digiCOVER Plus	462
Canon	PowerShot SD30 :	digiCOVER Plus	898
Canon	PowerShot SX1 IS :	digiCOVER Plus	2037
Canon	PowerShot SX100 IS :	digiCOVER Plus	1521
Canon	PowerShot TX1 :	digiCOVER Plus	1266
Canon	PowerSot SX110 IS :	digiCOVER Plus	1887

-

Casio:

Casio	Classpad 300 :	digiCOVER Plus	257
Casio	DT-810M50E :	digiCOVER Plus	258
Casio	E105G :	digiCOVER Plus	319
Casio	E10G :	digiCOVER Plus	317
Casio	E115G :	digiCOVER Plus	320
Casio	E125G :	digiCOVER Plus	321
Casio	E15G :	digiCOVER Plus	318
Casio	E200G :	digiCOVER Plus	322
Casio	EM 500G :	digiCOVER Plus	323
Casio	EX-F1 :	digiCOVER Plus	1745
Casio	EX-FH20 :	digiCOVER Plus	1965
Casio	EX-P505 :	digiCOVER Plus	474
Casio	EX-P600 :	digiCOVER Plus	463
Casio	EX-P700 :	digiCOVER Plus	464
Casio	EX-S10 / Z200 :	digiCOVER Plus	1720
Casio	EX-S100 :	digiCOVER Plus	465
Casio	EX-S20 :	digiCOVER Plus	478
Casio	EX-S500/600 :	digiCOVER Plus	466
Casio	EX-S770 :	digiCOVER Plus	1063
Casio	EX-S880 :	digiCOVER Plus	1507
Casio	EX-V7 :	digiCOVER Plus	1219
Casio	EX-V8 Hi-Zoom :	digiCOVER Plus	1524
Casio	EX-Z10 :	digiCOVER Plus	814
Casio	EX-Z100 :	digiCOVER Plus	1739
Casio	EX-Z1000 :	digiCOVER Plus	1003
Casio	EX-Z1050 :	digiCOVER Plus	1220
Casio	EX-Z1080 :	digiCOVER Plus	1522
Casio	EX-Z11 :	digiCOVER Plus	264
Casio	EX-Z110 :	digiCOVER Plus	475
Casio	EX-Z120 :	digiCOVER Plus	476
Casio	EX-Z1200 :	digiCOVER Plus	1470
Casio	EX-Z150 :	digiCOVER Plus	1872

Casio	EX-Z19 :	digiCOVER Plus	2016
Casio	EX-Z250 :	digiCOVER Plus	1963
Casio	EX-Z3 :	digiCOVER Plus	467
Casio	EX-Z30 :	digiCOVER Plus	468
Casio	EX-Z300 :	digiCOVER Plus	1964
Casio	EX-Z40 :	digiCOVER Plus	469
Casio	EX-Z5 :	digiCOVER Plus	1007
Casio	EX-Z50 :	digiCOVER Plus	470
Casio	EX-Z500 :	digiCOVER Plus	477
Casio	EX-Z55 :	digiCOVER Plus	471
Casio	EX-Z57 :	digiCOVER Plus	472
Casio	EX-Z6 :	digiCOVER Plus	1194
Casio	EX-Z60 :	digiCOVER Plus	891
Casio	EX-Z600 :	digiCOVER Plus	890
Casio	Ex-Z65 :	digiCOVER Plus	1236
Casio	EX-Z7 :	digiCOVER Plus	1192
Casio	EX-Z70 :	digiCOVER Plus	1195
Casio	EX-Z700 :	digiCOVER Plus	1062
Casio	EX-Z75 :	digiCOVER Plus	1294
Casio	EX-Z750 :	digiCOVER Plus	473
Casio	EX-Z77 :	digiCOVER Plus	1523
Casio	EX-Z80 :	digiCOVER Plus	1738
Casio	EX-Z85 :	digiCOVER Plus	1962
Casio	EX-Z850 :	digiCOVER Plus	889
Casio	EX-Z9 :	digiCOVER Plus	1830
Casio	QV-R40 :	digiCOVER Plus	479
Casio	QV-R41 :	digiCOVER Plus	480
Casio	QV-R51-52-61 :	digiCOVER Plus	481
Casio	QV-R62 :	digiCOVER Plus	482

-

Fujifilm:			
Fujifilm	Digital Q1 :	digiCOVER Plus	484
Fujifilm	FinePix 2600 Zoom :	digiCOVER Plus	486
Fujifilm	FinePix A120 :	digiCOVER Plus	487
Fujifilm	FinePix A310 :	digiCOVER Plus	488
Fujifilm	FinePix A330 :	digiCOVER Plus	489
Fujifilm	FinePix A340 :	digiCOVER Plus	491
Fujifilm	FinePix A345 :	digiCOVER Plus	490
Fujifilm	FinePix A370 :	digiCOVER Plus	492
Fujifilm	FinePix A400 :	digiCOVER Plus	911
Fujifilm	FinePix A500 :	digiCOVER Plus	912
Fujifilm	FinePix A600 :	digiCOVER Plus	913
Fujifilm	FinePix A610 :	digiCOVER Plus	1317
Fujifilm	FinePix A700 :	digiCOVER Plus	1047
Fujifilm	FinePix A820/A900 :	digiCOVER Plus	1255
Fujifilm	FinePix E500 :	digiCOVER Plus	493
Fujifilm	FinePix E510 :	digiCOVER Plus	494
Fujifilm	FinePix E550 :	digiCOVER Plus	495
Fujifilm	FinePix E900 :	digiCOVER Plus	791
Fujifilm	FinePix F10 :	digiCOVER Plus	496
Fujifilm	FinePix F100fd :	digiCOVER Plus	1730
Fujifilm	FinePix F11 :	digiCOVER Plus	817
Fujifilm	FinePix F20 :	digiCOVER Plus	1050

Fujifilm	FinePix F30 :	digiCOVER Plus	909
Fujifilm	FinePix F401 :	digiCOVER Plus	497
Fujifilm	FinePix F40fd :	digiCOVER Plus	1257
Fujifilm	FinePix F420 :	digiCOVER Plus	498
Fujifilm	FinePix F440 :	digiCOVER Plus	485
Fujifilm	FinePix F440/F450 :	digiCOVER Plus	499
Fujifilm	FinePix F455 :	digiCOVER Plus	500
Fujifilm	FinePix F460 :	digiCOVER Plus	792
Fujifilm	FinePix F470 :	digiCOVER Plus	910
Fujifilm	FinePix F47fd :	digiCOVER Plus	1598
Fujifilm	Finepix F480 :	digiCOVER Plus	1601
Fujifilm	FinePix F50fd :	digiCOVER Plus	1597
Fujifilm	FinePix F601 :	digiCOVER Plus	501
Fujifilm	FinePix F60fd :	digiCOVER Plus	1960
Fujifilm	FinePix F610 :	digiCOVER Plus	502
Fujifilm	FinePix F650 :	digiCOVER Plus	1025
Fujifilm	FinePix F700 :	digiCOVER Plus	503
Fujifilm	FinePix F710 :	digiCOVER Plus	504
Fujifilm	FinePix F810 :	digiCOVER Plus	505
Fujifilm	FinePix J10 :	digiCOVER Plus	1729
Fujifilm	FinePix J150w :	digiCOVER Plus	1974
Fujifilm	FinePix J50 :	digiCOVER Plus	1731
Fujifilm	FinePix M603 :	digiCOVER Plus	506
Fujifilm	FinePix MX2900 :	digiCOVER Plus	507
Fujifilm	FinePix S1000fd :	digiCOVER Plus	1733
Fujifilm	FinePix S100FS :	digiCOVER Plus	1732
Fujifilm	FinePix S2 Pro :	digiCOVER Plus	508
Fujifilm	FinePix S20 Pro :	digiCOVER Plus	509
Fujifilm	FinePix S2000hd :	digiCOVER Plus	1973
Fujifilm	FinePix S3 Pro :	digiCOVER Plus	510
Fujifilm	FinePix S3500 :	digiCOVER Plus	511
Fujifilm	FinePix S5 Pro :	digiCOVER Plus	1600
Fujifilm	FinePix S5000 :	digiCOVER Plus	512
Fujifilm	FinePix S520 :	digiCOVER Plus	914
Fujifilm	FinePix S5500 :	digiCOVER Plus	513
Fujifilm	FinePix S5600 :	digiCOVER Plus	793
Fujifilm	FinePix S5700 :	digiCOVER Plus	1254
Fujifilm	FinePix S5800 :	digiCOVER Plus	1602
Fujifilm	FinePix S602 :	digiCOVER Plus	514
Fujifilm	FinePix S6500 fd :	digiCOVER Plus	1049
Fujifilm	FinePix S7000 :	digiCOVER Plus	515
Fujifilm	FinePix S8000fd :	digiCOVER Plus	1603
Fujifilm	FinePix S8100fd :	digiCOVER Plus	1734
Fujifilm	FinePix S9500/S9000 :	digiCOVER Plus	517
Fujifilm	FinePix S9600 :	digiCOVER Plus	1048
Fujifilm	FinePix V10 :	digiCOVER Plus	908
Fujifilm	FinePix Z1/Z2/Z3 :	digiCOVER Plus	516
Fujifilm	FinePix Z100 :	digiCOVER Plus	1736
Fujifilm	FinePix Z100fd :	digiCOVER Plus	1599
Fujifilm	FinePix Z10fd :	digiCOVER Plus	1604
Fujifilm	FinePix Z20fd :	digiCOVER Plus	1735
Fujifilm	FinePix Z5fd :	digiCOVER Plus	1256

Kodak:			
Kodak	C1013 :	digiCOVER Plus	1955
Kodak	C300 :	digiCOVER Plus	528
Kodak	C330 :	digiCOVER Plus	529
Kodak	C340 :	digiCOVER Plus	530
Kodak	C360 :	digiCOVER Plus	531
Kodak	C533 :	digiCOVER Plus	883
Kodak	C613/C713/C813 :	digiCOVER Plus	1263
Kodak	C643 :	digiCOVER Plus	884
Kodak	C663 :	digiCOVER Plus	882
Kodak	C743 :	digiCOVER Plus	1107
Kodak	C875 :	digiCOVER Plus	1106
Kodak	C913 :	digiCOVER Plus	1956
Kodak	CX6230 :	digiCOVER Plus	534
Kodak	CX6330 :	digiCOVER Plus	556
Kodak	CX7220 :	digiCOVER Plus	536
Kodak	CX7330 :	digiCOVER Plus	537
Kodak	CX7430 :	digiCOVER Plus	538
Kodak	DCS Pro 14N :	digiCOVER Plus	547
Kodak	DCS Pro SLR c :	digiCOVER Plus	548
Kodak	DX4330 :	digiCOVER Plus	551
Kodak	DX4530 :	digiCOVER Plus	532
Kodak	DX6440 :	digiCOVER Plus	533
Kodak	DX6490 :	digiCOVER Plus	535
Kodak	DX7590 :	digiCOVER Plus	549
Kodak	DX7630 :	digiCOVER Plus	550
Kodak	EasyShare One :	digiCOVER Plus	553
Kodak	LS633 :	digiCOVER Plus	552
Kodak	LS755 :	digiCOVER Plus	555
Kodak	M1033 :	digiCOVER Plus	1684
Kodak	M1053 :	digiCOVER Plus	1953
Kodak	M1063 :	digiCOVER Plus	1952
Kodak	M1073 IS :	digiCOVER Plus	1951
Kodak	M1093 IS :	digiCOVER Plus	1950
Kodak	M753 :	digiCOVER Plus	1527
Kodak	M853 :	digiCOVER Plus	1528
Kodak	M863 :	digiCOVER Plus	1954
Kodak	M873 :	digiCOVER Plus	1525
Kodak	M883 :	digiCOVER Plus	1526
Kodak	M893 IS :	digiCOVER Plus	2015
Kodak	P712 :	digiCOVER Plus	1108
Kodak	P850 :	digiCOVER Plus	545
Kodak	P880 :	digiCOVER Plus	546
Kodak	V1003 :	digiCOVER Plus	1259
Kodak	V1073 / V1273 :	digiCOVER Plus	1683
Kodak	V1233 :	digiCOVER Plus	1529
Kodak	V1253 :	digiCOVER Plus	1530
Kodak	V530 :	digiCOVER Plus	544
Kodak	V550 :	digiCOVER Plus	543
Kodak	V570 :	digiCOVER Plus	887
Kodak	V603 :	digiCOVER Plus	886
Kodak	V610 :	digiCOVER Plus	1109
Kodak	V705 :	digiCOVER Plus	1105

Kodak	V803 :	digiCOVER Plus	1260
Kodak	Z1012 IS :	digiCOVER Plus	1685
Kodak	Z1015 IS :	digiCOVER Plus	1948
Kodak	Z1275 :	digiCOVER Plus	1531
Kodak	Z612 :	digiCOVER Plus	885
Kodak	Z650 :	digiCOVER Plus	554
Kodak	Z700 :	digiCOVER Plus	539
Kodak	Z710 :	digiCOVER Plus	1341
Kodak	Z712 IS :	digiCOVER Plus	1262
Kodak	Z730 :	digiCOVER Plus	540
Kodak	Z740 :	digiCOVER Plus	541
Kodak	Z7590 :	digiCOVER Plus	542
Kodak	Z812 IS :	digiCOVER Plus	1532
Kodak	Z8612 IS :	digiCOVER Plus	1949
Kodak	Z885 :	digiCOVER Plus	1533
Kodak	ZD710 HD :	digiCOVER Plus	1534

-

Konica Minolta:

Konica	Mir 400Z :	digiCOVER Plus	557
Konica	Mir 420z :	digiCOVER Plus	558
Konica	Mir 500z :	digiCOVER Plus	559
Konica	Mir A200 :	digiCOVER Plus	560
Konica	Mir Dimage 3200 :	digiCOVER Plus	561
Konica	Mir Dimage 7 :	digiCOVER Plus	562
Konica	Mir Dimage 7Hi :	digiCOVER Plus	563
Konica	Mir Dimage 7i :	digiCOVER Plus	564
Konica	Mir Dimage A1 :	digiCOVER Plus	565
Konica	Mir Dimage A2 :	digiCOVER Plus	566
Konica	Mir Dimage F300 :	digiCOVER Plus	568
Konica	Mir Dimage X20 :	digiCOVER Plus	569
Konica	Mir Dimage Xi :	digiCOVER Plus	570
Konica	Mir Dynax 5D :	digiCOVER Plus	572
Konica	Mir Dynax 7 :	digiCOVER Plus	571
Konica	Mir Dynax 7D :	digiCOVER Plus	573
Konica	Mir E50 :	digiCOVER Plus	574
Konica	Mir G400 :	digiCOVER Plus	575
Konica	Mir G530 :	digiCOVER Plus	576
Konica	Mir G600 :	digiCOVER Plus	577
Konica	Mir S304 :	digiCOVER Plus	578
Konica	Mir S414 :	digiCOVER Plus	579
Konica	Mir X1 :	digiCOVER Plus	582
Konica	Mir X50 :	digiCOVER Plus	580
Konica	Mir X60 :	digiCOVER Plus	581
Konica	Mir XG :	digiCOVER Plus	584
Konica	Mir Z1 :	digiCOVER Plus	585
Konica	Mir Z10 :	digiCOVER Plus	587
Konica	Mir Z20 :	digiCOVER Plus	588
Konica	Mir Z3 :	digiCOVER Plus	589
Konica	Mir Z5 :	digiCOVER Plus	590
Konica	Mir Z6 :	digiCOVER Plus	591

-

Kyocera:

Kyocera	L3v :	digiCOVER Plus	592
---------	-------	----------------	-----

Kyocera	L4v :		digicOVER Plus	593
-				
Leica:				
Leica	C-LUX 1 :		digicOVER Plus	1014
Leica	C-LUX 2 :		digicOVER Plus	1258
Leica	C-LUX 3 :		digicOVER Plus	2000
Leica	Digilux 1 :		digicOVER Plus	595
Leica	Digilux 2 :		digicOVER Plus	596
Leica	Digilux 3 :		digicOVER Plus	1198
Leica	Digital Zoom :		digicOVER Plus	597
Leica	Digitalmodul DMR :		digicOVER Plus	598
Leica	D-LUX :		digicOVER Plus	594
Leica	D-LUX 2 :		digicOVER Plus	956
Leica	D-LUX 3 :		digicOVER Plus	1197
Leica	D-LUX 4 :		digicOVER Plus	1984
Leica	M8 :		digicOVER Plus	1115
-				
LG:				
LG		2050:00:00	digicOVER Plus	247
LG		8120:00:00	digicOVER Plus	248
LG	C1200 :		digicOVER Plus	249
LG	C2200 :		digicOVER Plus	250
LG	C3300 :		digicOVER Plus	251
LG	C3310 :		digicOVER Plus	963
LG	F2300 :		digicOVER Plus	859
LG	F3000 :		digicOVER Plus	860
LG	HB620-T Elbrus :		digicOVER Plus	1836
LG	KC550 :		digicOVER Plus	2001
LG	KC910 Renoir :		digicOVER Plus	2017
LG	KE500 :		digicOVER Plus	1632
LG	KE850 Prada :		digicOVER Plus	1450
LG	KE970 Shine :		digicOVER Plus	1310
LG	KF510 :		digicOVER Plus	1943
LG	KF600 :		digicOVER Plus	1748
LG	KF700 :		digicOVER Plus	1862
LG	KF750 Secret :		digicOVER Plus	1863
LG	KF900 Prada II :		digicOVER Plus	2024
LG	KG800 Chocolate :		digicOVER Plus	972
LG	KS20 :		digicOVER Plus	1814
LG	KU800 :		digicOVER Plus	1339
LG	KU990 Viewty :		digicOVER Plus	1648
LG	LN 710 :		digicOVER Plus	1376
LG	LN 715 :		digicOVER Plus	1377
LG	M4410 :		digicOVER Plus	964
LG	P7200 :		digicOVER Plus	961
LG	S5200 :		digicOVER Plus	962
LG	U8290 :		digicOVER Plus	979
-				
Minox:				
Minox		4211:00:00	digicOVER Plus	601
Minox		5011:00:00	digicOVER Plus	955
Minox		6011:00:00	digicOVER Plus	948
Minox		6211:00:00	digicOVER Plus	936

Minox	6311:00:00	digiCOVER Plus	602
Minox	8111:00:00	digiCOVER Plus	935
Minox	Classic Leica M3 5MP :	digiCOVER Plus	1613
Minox	DC 8011 :	digiCOVER Plus	1824
Minox	DC1011 :	digiCOVER Plus	1112
Minox	DC1022 :	digiCOVER Plus	1615
Minox	DC7011 :	digiCOVER Plus	1614
Minox	DC7022 :	digiCOVER Plus	1479
Minox	DC8122 :	digiCOVER Plus	1113
Minox	DMP2 :	digiCOVER Plus	888
Minox	WINDWATCH Pro II :	digiCOVER Plus	1616

-

Nikon:

Nikon	Coolpix 3200 :	digiCOVER Plus	603
Nikon	Coolpix 4100 :	digiCOVER Plus	604
Nikon	Coolpix 4600 :	digiCOVER Plus	605
Nikon	Coolpix 5000 :	digiCOVER Plus	606
Nikon	Coolpix 5200 :	digiCOVER Plus	607
Nikon	Coolpix 5400 :	digiCOVER Plus	608
Nikon	Coolpix 5500 :	digiCOVER Plus	609
Nikon	Coolpix 5600 :	digiCOVER Plus	610
Nikon	Coolpix 5700 :	digiCOVER Plus	611
Nikon	Coolpix 5800 :	digiCOVER Plus	612
Nikon	Coolpix 5900 :	digiCOVER Plus	613
Nikon	Coolpix 7600 :	digiCOVER Plus	614
Nikon	Coolpix 775 :	digiCOVER Plus	616
Nikon	Coolpix 7900 :	digiCOVER Plus	615
Nikon	Coolpix 8400 :	digiCOVER Plus	617
Nikon	Coolpix 8700 :	digiCOVER Plus	618
Nikon	Coolpix 8800 :	digiCOVER Plus	798
Nikon	Coolpix 885 :	digiCOVER Plus	620
Nikon	Coolpix 995 :	digiCOVER Plus	621
Nikon	Coolpix L1/L101 :	digiCOVER Plus	797
Nikon	Coolpix L10 :	digiCOVER Plus	1246
Nikon	Coolpix L11 :	digiCOVER Plus	1247
Nikon	Coolpix L12 :	digiCOVER Plus	1248
Nikon	Coolpix L14 :	digiCOVER Plus	1535
Nikon	Coolpix L15 :	digiCOVER Plus	1536
Nikon	Coolpix L16 :	digiCOVER Plus	1696
Nikon	Coolpix L18 :	digiCOVER Plus	1794
Nikon	Coolpix L2 :	digiCOVER Plus	919
Nikon	Coolpix L3 :	digiCOVER Plus	917
Nikon	Coolpix L4 :	digiCOVER Plus	918
Nikon	Coolpix L5 :	digiCOVER Plus	1104
Nikon	Coolpix L6 :	digiCOVER Plus	1103
Nikon	Coolpix P1/P2 :	digiCOVER Plus	796
Nikon	Coolpix P3 :	digiCOVER Plus	922
Nikon	Coolpix P4 :	digiCOVER Plus	923
Nikon	Coolpix P50 :	digiCOVER Plus	1537
Nikon	Coolpix P5000 :	digiCOVER Plus	1253
Nikon	Coolpix P5100 :	digiCOVER Plus	1538
Nikon	Coolpix P60 :	digiCOVER Plus	1701
Nikon	Coolpix P6000 :	digiCOVER Plus	1981

Nikon	Coolpix P80 :	digiCOVER Plus	1825
Nikon	Coolpix S1 :	digiCOVER Plus	623
Nikon	Coolpix S10 :	digiCOVER Plus	1101
Nikon	Coolpix S2 :	digiCOVER Plus	624
Nikon	Coolpix S200 :	digiCOVER Plus	1250
Nikon	Coolpix S210 :	digiCOVER Plus	1697
Nikon	Coolpix S3 :	digiCOVER Plus	794
Nikon	Coolpix S4 :	digiCOVER Plus	795
Nikon	Coolpix S5 :	digiCOVER Plus	920
Nikon	Coolpix S50 :	digiCOVER Plus	1252
Nikon	Coolpix S500 :	digiCOVER Plus	1249
Nikon	Coolpix S50c :	digiCOVER Plus	1251
Nikon	Coolpix S51 :	digiCOVER Plus	1539
Nikon	Coolpix S510 :	digiCOVER Plus	1540
Nikon	Coolpix S51c :	digiCOVER Plus	1541
Nikon	Coolpix S52 / S52c :	digiCOVER Plus	1842
Nikon	Coolpix S520 :	digiCOVER Plus	1795
Nikon	Coolpix S550 :	digiCOVER Plus	1699
Nikon	Coolpix S6 :	digiCOVER Plus	921
Nikon	Coolpix S60 :	digiCOVER Plus	1980
Nikon	Coolpix S600 :	digiCOVER Plus	1700
Nikon	Coolpix S610/S610c :	digiCOVER Plus	1978
Nikon	Coolpix S700 :	digiCOVER Plus	1542
Nikon	Coolpix S710 :	digiCOVER Plus	1979
Nikon	Coolpix S7c :	digiCOVER Plus	1023
Nikon	Coolpix S9 :	digiCOVER Plus	1102
Nikon	Coolpix SQ :	digiCOVER Plus	622
Nikon	D100 :	digiCOVER Plus	625
Nikon	D1X :	digiCOVER Plus	626
Nikon	D200 :	digiCOVER Plus	619
Nikon	D2H :	digiCOVER Plus	627
Nikon	D2Hs :	digiCOVER Plus	628
Nikon	D2X :	digiCOVER Plus	629
Nikon	D2Xs :	digiCOVER Plus	1076
Nikon	D3 :	digiCOVER Plus	1543
Nikon	D300 :	digiCOVER Plus	1544
Nikon	D40/D40x :	digiCOVER Plus	1114
Nikon	D50 :	digiCOVER Plus	630
Nikon	D60 :	digiCOVER Plus	1698
Nikon	D70 :	digiCOVER Plus	631
Nikon	D700 :	digiCOVER Plus	1854
Nikon	D70s :	digiCOVER Plus	632
Nikon	D80 :	digiCOVER Plus	1075
Nikon	D90 :	digiCOVER Plus	1970
Nikon	F100 :	digiCOVER Plus	633
-			
Olympus:			
Olympus	C-2000 :	digiCOVER Plus	634
Olympus	C-2020 :	digiCOVER Plus	635
Olympus	C-2100 :	digiCOVER Plus	636
Olympus	C-3000 :	digiCOVER Plus	637
Olympus	C-3030 :	digiCOVER Plus	638
Olympus	C-310 Zoom :	digiCOVER Plus	639

Olympus C-370 :	digiCOVER Plus	640
Olympus C-4000 :	digiCOVER Plus	641
Olympus C-460 :	digiCOVER Plus	642
Olympus C-470 :	digiCOVER Plus	643
Olympus C-480 :	digiCOVER Plus	644
Olympus C-50 :	digiCOVER Plus	648
Olympus C-5000 :	digiCOVER Plus	645
Olympus C-5050 :	digiCOVER Plus	646
Olympus C-5060 :	digiCOVER Plus	647
Olympus C-60 :	digiCOVER Plus	649
Olympus C-70 :	digiCOVER Plus	650
Olympus C-7070 :	digiCOVER Plus	652
Olympus C-770 :	digiCOVER Plus	651
Olympus C-8080 :	digiCOVER Plus	653
Olympus E-1 :	digiCOVER Plus	655
Olympus E-10 :	digiCOVER Plus	656
Olympus E-20 :	digiCOVER Plus	657
Olympus E-3 :	digiCOVER Plus	1643
Olympus E-300 :	digiCOVER Plus	654
Olympus E-330 :	digiCOVER Plus	930
Olympus E-400 :	digiCOVER Plus	1051
Olympus E-410 :	digiCOVER Plus	1272
Olympus E-420 :	digiCOVER Plus	1793
Olympus E-500 :	digiCOVER Plus	567
Olympus E-510 :	digiCOVER Plus	1273
Olympus E-520 :	digiCOVER Plus	1834
Olympus FE-115 :	digiCOVER Plus	928
Olympus FE-120 :	digiCOVER Plus	1081
Olympus FE-130 :	digiCOVER Plus	926
Olympus FE-140 :	digiCOVER Plus	927
Olympus FE-170 :	digiCOVER Plus	1061
Olympus FE-180 :	digiCOVER Plus	1060
Olympus FE-190 :	digiCOVER Plus	1059
Olympus FE-20 :	digiCOVER Plus	1904
Olympus FE-200 :	digiCOVER Plus	1058
Olympus FE-210 :	digiCOVER Plus	1125
Olympus FE-230 :	digiCOVER Plus	1121
Olympus FE-240 :	digiCOVER Plus	1122
Olympus FE-250 :	digiCOVER Plus	1120
Olympus FE-280 :	digiCOVER Plus	1545
Olympus FE-290 (X825) :	digiCOVER Plus	1546
Olympus FE-300 :	digiCOVER Plus	1547
Olympus FE-310 :	digiCOVER Plus	1690
Olympus FE-340 :	digiCOVER Plus	1688
Olympus FE-350 :	digiCOVER Plus	1689
Olympus FE-360 :	digiCOVER Plus	1902
Olympus FE-370 :	digiCOVER Plus	1903
Olympus IR-500 :	digiCOVER Plus	663
Olympus mju 1000 :	digiCOVER Plus	1055
Olympus mju 1010 / mju 1020 :	digiCOVER Plus	1686
Olympus mju 1030 :	digiCOVER Plus	1691
Olympus mju 1040 :	digiCOVER Plus	1901
Olympus mju 1050 SW :	digiCOVER Plus	1898

Olympus mju 1060 :	digiCOVER Plus	1899
Olympus mju 400 :	digiCOVER Plus	658
Olympus mju 410 :	digiCOVER Plus	659
Olympus mju 500 :	digiCOVER Plus	660
Olympus mju 600 :	digiCOVER Plus	799
Olympus mju 700 :	digiCOVER Plus	924
Olympus mju 720 SW :	digiCOVER Plus	925
Olympus mju 725 :	digiCOVER Plus	1054
Olympus mju 730 :	digiCOVER Plus	1056
Olympus mju 740 :	digiCOVER Plus	1053
Olympus mju 750 :	digiCOVER Plus	1052
Olympus mju 760 :	digiCOVER Plus	1119
Olympus mju 770 SW :	digiCOVER Plus	1118
Olympus mju 780 :	digiCOVER Plus	1274
Olympus mju 790 SW :	digiCOVER Plus	1548
Olympus mju 800 :	digiCOVER Plus	661
Olympus mju 810 :	digiCOVER Plus	929
Olympus mju 820 :	digiCOVER Plus	1549
Olympus mju 830 :	digiCOVER Plus	1657
Olympus mju 840 :	digiCOVER Plus	1687
Olympus mju 850 :	digiCOVER Plus	1694
Olympus mju Mini digital :	digiCOVER Plus	662
Olympus mju Mini digital s :	digiCOVER Plus	827
Olympus SP-310 :	digiCOVER Plus	823
Olympus SP-320 :	digiCOVER Plus	953
Olympus SP-350 :	digiCOVER Plus	824
Olympus SP-500UZ :	digiCOVER Plus	825
Olympus SP-510UZ :	digiCOVER Plus	1057
Olympus SP-550UZ :	digiCOVER Plus	1124
Olympus SP-560UZ :	digiCOVER Plus	1693
Olympus SP-565UZ :	digiCOVER Plus	1900
Olympus SP-570UZ :	digiCOVER Plus	1695
Olympus SP-700 :	digiCOVER Plus	826
Olympus X-790 :	digiCOVER Plus	1090

-

Panasonic:

Panasonic CN-GP50 :	digiCOVER Plus	1786
Panasonic DMC-F1-K :	digiCOVER Plus	677
Panasonic DMC-FS20 :	digiCOVER Plus	1715
Panasonic DMC-FS3 / FS5 :	digiCOVER Plus	1714
Panasonic DMC-FX01 :	digiCOVER Plus	903
Panasonic DMC-FX07 :	digiCOVER Plus	1066
Panasonic DMC-FX10 :	digiCOVER Plus	1232
Panasonic DMC-FX100 :	digiCOVER Plus	1471
Panasonic DMC-FX12 :	digiCOVER Plus	1276
Panasonic DMC-FX150 :	digiCOVER Plus	1909
Panasonic DMC-FX2 :	digiCOVER Plus	669
Panasonic DMC-FX3 :	digiCOVER Plus	1068
Panasonic DMC-FX30 :	digiCOVER Plus	1297
Panasonic DMC-FX33 :	digiCOVER Plus	1550
Panasonic DMC-FX35 :	digiCOVER Plus	1716
Panasonic DMC-FX37 :	digiCOVER Plus	1906
Panasonic DMC-FX5 :	digiCOVER Plus	800

Panasonic DMC-FX50 :	digiCOVER Plus	1067
Panasonic DMC-FX500 :	digiCOVER Plus	1820
Panasonic DMC-FX55 :	digiCOVER Plus	1551
Panasonic DMC-FX7 :	digiCOVER Plus	664
Panasonic DMC-FX8 :	digiCOVER Plus	665
Panasonic DMC-FX9 :	digiCOVER Plus	666
Panasonic DMC-FZ10 :	digiCOVER Plus	670
Panasonic DMC-FZ18 :	digiCOVER Plus	1552
Panasonic DMC-FZ20 :	digiCOVER Plus	674
Panasonic DMC-FZ28 :	digiCOVER Plus	1879
Panasonic DMC-FZ3 :	digiCOVER Plus	671
Panasonic DMC-FZ30 :	digiCOVER Plus	675
Panasonic DMC-FZ4 :	digiCOVER Plus	672
Panasonic DMC-FZ5 :	digiCOVER Plus	673
Panasonic DMC-FZ50 :	digiCOVER Plus	1064
Panasonic DMC-FZ7 :	digiCOVER Plus	905
Panasonic DMC-FZ8 :	digiCOVER Plus	1233
Panasonic DMC-G1K :	digiCOVER Plus	1946
Panasonic DMC-L1 :	digiCOVER Plus	1069
Panasonic DMC-L10 :	digiCOVER Plus	1553
Panasonic DMC-LC1 :	digiCOVER Plus	667
Panasonic DMC-LC5 :	digiCOVER Plus	668
Panasonic DMC-LC80 :	digiCOVER Plus	676
Panasonic DMC-LS1 :	digiCOVER Plus	680
Panasonic DMC-LS3/LS2 :	digiCOVER Plus	901
Panasonic DMC-LS60 :	digiCOVER Plus	1295
Panasonic DMC-LS7 :	digiCOVER Plus	1275
Panasonic DMC-LS75 :	digiCOVER Plus	1231
Panasonic DMC-LS80 :	digiCOVER Plus	1717
Panasonic DMC-LX1 :	digiCOVER Plus	682
Panasonic DMC-LX2 :	digiCOVER Plus	1065
Panasonic DMC-LX3 :	digiCOVER Plus	1878
Panasonic DMC-LZ1 :	digiCOVER Plus	678
Panasonic DMC-LZ2 :	digiCOVER Plus	679
Panasonic DMC-LZ3 :	digiCOVER Plus	906
Panasonic DMC-LZ5 :	digiCOVER Plus	902
Panasonic DMC-LZ7 :	digiCOVER Plus	1229
Panasonic DMC-LZ8 / LZ10 :	digiCOVER Plus	1713
Panasonic DMC-TZ1 :	digiCOVER Plus	904
Panasonic DMC-TZ2 :	digiCOVER Plus	1277
Panasonic DMC-TZ3 :	digiCOVER Plus	1230
Panasonic DMC-TZ4 :	digiCOVER Plus	1719
Panasonic DMC-TZ5 :	digiCOVER Plus	1718
Panasonic EB-A102 :	digiCOVER Plus	141
Panasonic GD55 :	digiCOVER Plus	142
Panasonic GD87 :	digiCOVER Plus	143
Panasonic GD97 :	digiCOVER Plus	144
Panasonic GR-D225EX :	digiCOVER Plus	294
Panasonic HDC-HS100 :	digiCOVER Plus	1905
Panasonic HDC-HS9 :	digiCOVER Plus	1914
Panasonic HDC-SD100 :	digiCOVER Plus	1913
Panasonic HDC-SD9 :	digiCOVER Plus	1912
Panasonic NV-GS 1 :	digiCOVER Plus	295

Panasonic NV-GS400EG-S :	digicOVER Plus	296
Panasonic NV-GS80 :	digicOVER Plus	1342
Panasonic SDR-H280 :	digicOVER Plus	1916
Panasonic SDR-H40 :	digicOVER Plus	1915
Panasonic VS2 :	digicOVER Plus	147
Panasonic VS3 :	digicOVER Plus	148
Panasonic X400 :	digicOVER Plus	145
Panasonic X70 :	digicOVER Plus	149
Panasonic X800 :	digicOVER Plus	146

-

Pentax:

Pentax *ist D :	digicOVER Plus	683
Pentax *ist DL :	digicOVER Plus	684
Pentax *ist DL2 :	digicOVER Plus	867
Pentax *ist DS :	digicOVER Plus	685
Pentax K100D / K100D Super / K11	digicOVER Plus	1038
Pentax K10D :	digicOVER Plus	1099
Pentax K200D :	digicOVER Plus	1721
Pentax K20D :	digicOVER Plus	1722
Pentax K-m :	digicOVER Plus	1971
Pentax Optio 30 :	digicOVER Plus	686
Pentax Optio 33WR :	digicOVER Plus	687
Pentax Optio 430RS :	digicOVER Plus	688
Pentax Optio 550 :	digicOVER Plus	689
Pentax Optio 555 :	digicOVER Plus	690
Pentax Optio 60 :	digicOVER Plus	801
Pentax Optio 750Z :	digicOVER Plus	691
Pentax Optio A10 :	digicOVER Plus	863
Pentax Optio A20 :	digicOVER Plus	1100
Pentax Optio A30 :	digicOVER Plus	1225
Pentax Optio A40 :	digicOVER Plus	1605
Pentax Optio E10 :	digicOVER Plus	865
Pentax Optio E30 :	digicOVER Plus	1221
Pentax Optio E40 :	digicOVER Plus	1607
Pentax Optio E50 :	digicOVER Plus	1724
Pentax Optio E60 :	digicOVER Plus	1976
Pentax Optio M10 :	digicOVER Plus	866
Pentax Optio M20 :	digicOVER Plus	1098
Pentax Optio M30 :	digicOVER Plus	1222
Pentax Optio M40/L40 :	digicOVER Plus	1554
Pentax Optio M50 :	digicOVER Plus	1723
Pentax Optio M60 :	digicOVER Plus	1975
Pentax Optio S :	digicOVER Plus	692
Pentax Optio S10 :	digicOVER Plus	1555
Pentax Optio S12 :	digicOVER Plus	1881
Pentax Optio S40 :	digicOVER Plus	693
Pentax Optio S45 :	digicOVER Plus	694
Pentax Optio S4i :	digicOVER Plus	697
Pentax Optio S50 :	digicOVER Plus	698
Pentax Optio S55 :	digicOVER Plus	695
Pentax Optio S5i :	digicOVER Plus	699
Pentax Optio S5z :	digicOVER Plus	700
Pentax Optio S6 :	digicOVER Plus	802

Pentax	Optio S60 :	digiCOVER Plus	696
Pentax	Optio S7 :	digiCOVER Plus	1073
Pentax	Optio SV :	digiCOVER Plus	701
Pentax	Optio Svi :	digiCOVER Plus	702
Pentax	Optio T10/T20 :	digiCOVER Plus	864
Pentax	Optio T30 :	digiCOVER Plus	1224
Pentax	Optio V10 :	digiCOVER Plus	1606
Pentax	Optio V20 :	digiCOVER Plus	1866
Pentax	Optio W10 :	digiCOVER Plus	951
Pentax	Optio W20 :	digiCOVER Plus	1097
Pentax	Optio W30 :	digiCOVER Plus	1223
Pentax	Optio W60 :	digiCOVER Plus	1977
Pentax	Optio WP :	digiCOVER Plus	704
Pentax	Optio X :	digiCOVER Plus	703
Pentax	Optio Z10 :	digiCOVER Plus	1556
Pentax	Wpi :	digiCOVER Plus	803

-

Ricoh:

Ricoh	Caplio 300G :	digiCOVER Plus	275
Ricoh	Caplio 400 :	digiCOVER Plus	713
Ricoh	Caplio 500G Wide :	digiCOVER Plus	1483
Ricoh	Caplio G3 :	digiCOVER Plus	714
Ricoh	Caplio G4 :	digiCOVER Plus	715
Ricoh	Caplio GR :	digiCOVER Plus	804
Ricoh	Caplio GR Digital II :	digiCOVER Plus	1651
Ricoh	Caplio GX :	digiCOVER Plus	706
Ricoh	Caplio GX100 :	digiCOVER Plus	1469
Ricoh	Caplio GX8 :	digiCOVER Plus	707
Ricoh	Caplio R1/R1V :	digiCOVER Plus	708
Ricoh	Caplio R2 :	digiCOVER Plus	709
Ricoh	Caplio R3/R4/R5 :	digiCOVER Plus	805
Ricoh	Caplio R50 :	digiCOVER Plus	1792
Ricoh	Caplio R6/R7 :	digiCOVER Plus	1296
Ricoh	Caplio R8 :	digiCOVER Plus	1791
Ricoh	Caplio RR330 :	digiCOVER Plus	710
Ricoh	Caplio RR750 :	digiCOVER Plus	1512
Ricoh	Caplio RZ1 :	digiCOVER Plus	711
Ricoh	Caplio RZ2 :	digiCOVER Plus	712
Ricoh	GX200 :	digiCOVER Plus	1959
Ricoh	R10 :	digiCOVER Plus	1957
Ricoh	RDC-7 :	digiCOVER Plus	716
Ricoh	RDC-i700 :	digiCOVER Plus	717
Ricoh	RX :	digiCOVER Plus	718

-

Rollei:

Rollei	10325 :	digiCOVER Plus	1568
Rollei	3210:00:00	digiCOVER Plus	719
Rollei	7325:00:00	digiCOVER Plus	1566
Rollei	7330:00:00	digiCOVER Plus	1567
Rollei	7430:00:00	digiCOVER Plus	1612
Rollei	8325:00:00	digiCOVER Plus	1569
Rollei	dk4010 :	digiCOVER Plus	720
Rollei	dp4200 :	digiCOVER Plus	721

Rollei	RCP-8427XW :	digiCOVER Plus	1823
Rollei	RCP-S10 :	digiCOVER Plus	1788
Rollei	X-8 :	digiCOVER Plus	1857
-			
Samsung:			
Samsung	DIGIMAX A400 :	digiCOVER Plus	722
Samsung	DIGIMAX A402 :	digiCOVER Plus	723
Samsung	DIGIMAX A5 :	digiCOVER Plus	724
Samsung	DIGIMAX A50 :	digiCOVER Plus	1006
Samsung	DIGIMAX A503 :	digiCOVER Plus	872
Samsung	DIGIMAX A6 :	digiCOVER Plus	725
Samsung	DIGIMAX i5 :	digiCOVER Plus	732
Samsung	DIGIMAX i50 :	digiCOVER Plus	807
Samsung	DIGIMAX i6/NV3/NV10 :	digiCOVER Plus	868
Samsung	DIGIMAX L55w :	digiCOVER Plus	819
Samsung	DIGIMAX L60 :	digiCOVER Plus	873
Samsung	DIGIMAX L85 :	digiCOVER Plus	874
Samsung	DIGIMAX Pro 815 :	digiCOVER Plus	733
Samsung	DIGIMAX S500 :	digiCOVER Plus	871
Samsung	DIGIMAX S600 :	digiCOVER Plus	869
Samsung	DIGIMAX S800 :	digiCOVER Plus	870
Samsung	DIGIMAX U-CA 5 :	digiCOVER Plus	730
Samsung	DIGIMAX V4 :	digiCOVER Plus	726
Samsung	DIGIMAX V5 :	digiCOVER Plus	727
Samsung	DIGIMAX V50 V70 :	digiCOVER Plus	728
Samsung	DIGIMAX V6 :	digiCOVER Plus	729
Samsung	DIGIMAX V700 :	digiCOVER Plus	731
Samsung	DIGIMAX V800 :	digiCOVER Plus	818
Samsung	GX10 :	digiCOVER Plus	1302
Samsung	GX1L :	digiCOVER Plus	875
Samsung	GX1S :	digiCOVER Plus	876
Samsung	GX20 :	digiCOVER Plus	1682
Samsung	i100 :	digiCOVER Plus	1925
Samsung	i7 :	digiCOVER Plus	1280
Samsung	i70 :	digiCOVER Plus	1279
Samsung	i8 :	digiCOVER Plus	1680
Samsung	i85 :	digiCOVER Plus	1557
Samsung	L110/L210 :	digiCOVER Plus	1679
Samsung	L200 :	digiCOVER Plus	1983
Samsung	L201 :	digiCOVER Plus	1923
Samsung	L310 W :	digiCOVER Plus	1922
Samsung	L70 :	digiCOVER Plus	1290
Samsung	L700 :	digiCOVER Plus	1281
Samsung	L73 :	digiCOVER Plus	1282
Samsung	L730 :	digiCOVER Plus	1608
Samsung	L74 :	digiCOVER Plus	1289
Samsung	L77 :	digiCOVER Plus	1288
Samsung	L830 :	digiCOVER Plus	1558
Samsung	L83T :	digiCOVER Plus	1559
Samsung	NV10 :	digiCOVER Plus	1093
Samsung	NV100 HD :	digiCOVER Plus	1972
Samsung	NV11 :	digiCOVER Plus	1287
Samsung	NV15 :	digiCOVER Plus	1560

Samsung NV20 :	digiCOVER Plus	1561
Samsung NV24 HD :	digiCOVER Plus	1678
Samsung NV3 :	digiCOVER Plus	1094
Samsung NV30 :	digiCOVER Plus	1677
Samsung NV4 :	digiCOVER Plus	1681
Samsung NV7 OPS :	digiCOVER Plus	1074
Samsung NV8 :	digiCOVER Plus	1562
Samsung NV9 :	digiCOVER Plus	1924
Samsung S1000 :	digiCOVER Plus	1071
Samsung S1050 :	digiCOVER Plus	1283
Samsung S1060 :	digiCOVER Plus	2035
Samsung S630 :	digiCOVER Plus	1284
Samsung S700 :	digiCOVER Plus	1096
Samsung S730 :	digiCOVER Plus	1285
Samsung S750 :	digiCOVER Plus	1609
Samsung S850 :	digiCOVER Plus	1286
Samsung SGH-A800 :	digiCOVER Plus	38
Samsung SGH-B2700 :	digiCOVER Plus	2026
Samsung SGH-C100 :	digiCOVER Plus	39
Samsung SGH-C200N :	digiCOVER Plus	1821
Samsung SGH-C210 :	digiCOVER Plus	286
Samsung SGH-C300 :	digiCOVER Plus	1588
Samsung SGH-D200 :	digiCOVER Plus	939
Samsung SGH-D410 :	digiCOVER Plus	40
Samsung SGH-D500 :	digiCOVER Plus	18
Samsung SGH-D520 :	digiCOVER Plus	996
Samsung SGH-D600 :	digiCOVER Plus	23
Samsung SGH-D800 :	digiCOVER Plus	938
Samsung SGH-D820 :	digiCOVER Plus	977
Samsung SGH-D830 :	digiCOVER Plus	1211
Samsung SGH-D840 :	digiCOVER Plus	1340
Samsung SGH-D880 :	digiCOVER Plus	1744
Samsung SGH-D900 :	digiCOVER Plus	1091
Samsung SGH-D900i :	digiCOVER Plus	1448
Samsung SGH-E200 :	digiCOVER Plus	1669
Samsung SGH-E250 :	digiCOVER Plus	1210
Samsung SGH-E310 :	digiCOVER Plus	41
Samsung SGH-E330 :	digiCOVER Plus	42
Samsung SGH-E340 :	digiCOVER Plus	43
Samsung SGH-E348 :	digiCOVER Plus	44
Samsung SGH-E370 :	digiCOVER Plus	1020
Samsung SGH-E380 :	digiCOVER Plus	1092
Samsung SGH-E500 :	digiCOVER Plus	1179
Samsung SGH-E530 :	digiCOVER Plus	45
Samsung SGH-E570 :	digiCOVER Plus	1940
Samsung SGH-E590 :	digiCOVER Plus	1591
Samsung SGH-E600 :	digiCOVER Plus	46
Samsung SGH-E620 :	digiCOVER Plus	47
Samsung SGH-E630 :	digiCOVER Plus	48
Samsung SGH-E700 :	digiCOVER Plus	49
Samsung SGH-E710 :	digiCOVER Plus	50
Samsung SGH-E720 :	digiCOVER Plus	2>2
Samsung SGH-E730 :	digiCOVER Plus	24

Samsung SGH-E740 :	digiCOVER Plus	1590
Samsung SGH-E760 :	digiCOVER Plus	937
Samsung SGH-E770 :	digiCOVER Plus	1158
Samsung SGH-E800 :	digiCOVER Plus	19
Samsung SGH-E810 :	digiCOVER Plus	51
Samsung SGH-E820 :	digiCOVER Plus	52
Samsung SGH-E840 :	digiCOVER Plus	1459
Samsung SGH-E850 :	digiCOVER Plus	53
Samsung SGH-E860V :	digiCOVER Plus	21
Samsung SGH-E900 :	digiCOVER Plus	1017
Samsung SGH-E950 :	digiCOVER Plus	1747
Samsung SGH-F110 adidas :	digiCOVER Plus	1941
Samsung SGH-F300 :	digiCOVER Plus	1589
Samsung SGH-F480 / F480V :	digiCOVER Plus	1852
Samsung SGH-F490 :	digiCOVER Plus	1807
Samsung SGH-F700 QBowl :	digiCOVER Plus	1663
Samsung SGH-F700 QBowl Vodafone	digiCOVER Plus	1875
Samsung SGH-G600 :	digiCOVER Plus	1633
Samsung SGH-G800 :	digiCOVER Plus	1658
Samsung SGH-G810 :	digiCOVER Plus	1853
Samsung SGH-i300 :	digiCOVER Plus	855
Samsung SGH-i550 :	digiCOVER Plus	1811
Samsung SGH-i560 :	digiCOVER Plus	2014
Samsung SGH-i600 :	digiCOVER Plus	1468
Samsung SGH-i620 :	digiCOVER Plus	1809
Samsung SGH-i750 :	digiCOVER Plus	1664
Samsung SGH-i780 :	digiCOVER Plus	1942
Samsung SGH-i8510 innov8 :	digiCOVER Plus	1992
Samsung SGH-i900 Omnia :	digiCOVER Plus	1870
Samsung SGH-J600 :	digiCOVER Plus	1790
Samsung SGH-J700 :	digiCOVER Plus	1810
Samsung SGH-L700 :	digiCOVER Plus	1995
Samsung SGH-L760 :	digiCOVER Plus	1641
Samsung SGH-L810 V :	digiCOVER Plus	1945
Samsung SGH-M110 :	digiCOVER Plus	1741
Samsung SGH-M300 :	digiCOVER Plus	1586
Samsung SGH-M8800 Pixon :	digiCOVER Plus	2030
Samsung SGH-N500 :	digiCOVER Plus	54
Samsung SGH-P300 :	digiCOVER Plus	994
Samsung SGH-P310 :	digiCOVER Plus	1191
Samsung SGH-P400 :	digiCOVER Plus	55
Samsung SGH-P510 :	digiCOVER Plus	56
Samsung SGH-P520 Giorgio Armani :	digiCOVER Plus	1666
Samsung SGH-P730 :	digiCOVER Plus	57
Samsung SGH-P900 :	digiCOVER Plus	1176
Samsung SGH-S300 :	digiCOVER Plus	58
Samsung SGH-S342i :	digiCOVER Plus	59
Samsung SGH-S500 :	digiCOVER Plus	60
Samsung SGH-T100 :	digiCOVER Plus	61
Samsung SGH-U600 :	digiCOVER Plus	1332
Samsung SGH-U700 :	digiCOVER Plus	1457
Samsung SGH-U800 :	digiCOVER Plus	1848
Samsung SGH-U900 :	digiCOVER Plus	1812

Samsung	SGH-V200 :	digiCOVER Plus	62
Samsung	SGH-V800 :	digiCOVER Plus	280
Samsung	SGH-X100 :	digiCOVER Plus	63
Samsung	SGH-X200 :	digiCOVER Plus	851
Samsung	SGH-X450 :	digiCOVER Plus	64
Samsung	SGH-X460 :	digiCOVER Plus	65
Samsung	SGH-X480 :	digiCOVER Plus	66
Samsung	SGH-X500 :	digiCOVER Plus	1157
Samsung	SGH-X510 :	digiCOVER Plus	1180
Samsung	SGH-X530 :	digiCOVER Plus	1315
Samsung	SGH-X600 :	digiCOVER Plus	67
Samsung	SGH-X640 :	digiCOVER Plus	36
Samsung	SGH-X660 :	digiCOVER Plus	808
Samsung	SGH-X670 :	digiCOVER Plus	68
Samsung	SGH-X700 :	digiCOVER Plus	850
Samsung	SGH-X800 :	digiCOVER Plus	837
Samsung	SGH-X820 :	digiCOVER Plus	1026
Samsung	SGH-X830 :	digiCOVER Plus	1184
Samsung	SGH-X880 :	digiCOVER Plus	281
Samsung	SGH-Z105 :	digiCOVER Plus	69
Samsung	SGH-Z107 :	digiCOVER Plus	70
Samsung	SGH-Z110 :	digiCOVER Plus	71
Samsung	SGH-Z140 :	digiCOVER Plus	1005
Samsung	SGH-Z150 :	digiCOVER Plus	1309
Samsung	SGH-Z400 :	digiCOVER Plus	1079
Samsung	SGH-Z500 :	digiCOVER Plus	72
Samsung	SGH-Z510 :	digiCOVER Plus	995
Samsung	SGH-Z630 :	digiCOVER Plus	1447
Samsung	SGH-ZV10 :	digiCOVER Plus	828
Samsung	SGH-ZV30 :	digiCOVER Plus	806
Samsung	YP-K3 :	digiCOVER Plus	1595

-

Sanyo:

Sanyo	VPC-E7 :	digiCOVER Plus	1187
Sanyo	VPC-S7 :	digiCOVER Plus	1188
Sanyo	Xacti C4 :	digiCOVER Plus	734
Sanyo	Xacti C5 :	digiCOVER Plus	735
Sanyo	Xacti E6 :	digiCOVER Plus	809
Sanyo	Xacti S60 :	digiCOVER Plus	959
Sanyo	Xacti S70 :	digiCOVER Plus	1662
Sanyo	Xacti VPC-C5 :	digiCOVER Plus	740
Sanyo	Xacti VPC-CG65 :	digiCOVER Plus	1829
Sanyo	Xacti VPC-HD1010 :	digiCOVER Plus	2013
Sanyo	Xacti VPC-J4 EX :	digiCOVER Plus	737
Sanyo	Xacti VPC-S1 :	digiCOVER Plus	738
Sanyo	Xacti VPC-S4 :	digiCOVER Plus	739
Sanyo	Xacti VPC-S5 :	digiCOVER Plus	736

-

Sigma:

Sigma	DP1 :	digiCOVER Plus	1291
Sigma	SD10 :	digiCOVER Plus	812
Sigma	SD14 :	digiCOVER Plus	1292
Sigma	SD9 :	digiCOVER Plus	741

-

Sony:

Sony	CCD-TRV418 :	digiCOVER Plus	298
Sony	Cliã© NX70V/NX60 :	digiCOVER Plus	1123
Sony	DCR-HC30 :	digiCOVER Plus	299
Sony	DCR-HC85 :	digiCOVER Plus	300
Sony	DCR-P101 :	digiCOVER Plus	742
Sony	DCR-PC110E :	digiCOVER Plus	301
Sony	DCR-TRV 50 :	digiCOVER Plus	743
Sony	DCR-TRV17E :	digiCOVER Plus	305
Sony	DCR-TRV30E :	digiCOVER Plus	306
Sony	DCR-TRV355E :	digiCOVER Plus	303
Sony	DCR-TRV480 :	digiCOVER Plus	304
Sony	DSC-F505 :	digiCOVER Plus	745
Sony	DSC-F707 :	digiCOVER Plus	746
Sony	DSC-F717 :	digiCOVER Plus	747
Sony	DSC-F828 :	digiCOVER Plus	748
Sony	DSC-F88 :	digiCOVER Plus	749
Sony	DSC-G1 :	digiCOVER Plus	1240
Sony	DSC-H1 :	digiCOVER Plus	750
Sony	DSC-H10 :	digiCOVER Plus	1705
Sony	DSC-H2 :	digiCOVER Plus	949
Sony	DSC-H3 :	digiCOVER Plus	1563
Sony	DSC-H5 :	digiCOVER Plus	1004
Sony	DSC-H50 :	digiCOVER Plus	1796
Sony	DSC-H7 :	digiCOVER Plus	1243
Sony	DSC-H9 :	digiCOVER Plus	1242
Sony	DSC-L1 :	digiCOVER Plus	751
Sony	DSC-M2 :	digiCOVER Plus	983
Sony	DSC-N1 :	digiCOVER Plus	820
Sony	DSC-N2 :	digiCOVER Plus	1110
Sony	DSC-P1 :	digiCOVER Plus	752
Sony	DSC-P10 :	digiCOVER Plus	760
Sony	DSC-P100 :	digiCOVER Plus	753
Sony	DSC-P12 :	digiCOVER Plus	761
Sony	DSC-P120 :	digiCOVER Plus	754
Sony	DSC-P200 :	digiCOVER Plus	755
Sony	DSC-P41 :	digiCOVER Plus	756
Sony	DSC-P50 :	digiCOVER Plus	762
Sony	DSC-P5CAN :	digiCOVER Plus	757
Sony	DSC-P73 :	digiCOVER Plus	763
Sony	DSC-P8 :	digiCOVER Plus	758
Sony	DSC-P9 :	digiCOVER Plus	759
Sony	DSC-P93 :	digiCOVER Plus	764
Sony	DSC-R1 :	digiCOVER Plus	821
Sony	DSC-S500 :	digiCOVER Plus	1037
Sony	DSC-S60 :	digiCOVER Plus	765
Sony	DSC-S600 :	digiCOVER Plus	881
Sony	DSC-S650 :	digiCOVER Plus	1227
Sony	DSC-S70 :	digiCOVER Plus	766
Sony	DSC-S700 :	digiCOVER Plus	1293
Sony	DSC-S730 :	digiCOVER Plus	1704
Sony	DSC-S750 / S780 :	digiCOVER Plus	1706

Sony	DSC-S80 :	digiCOVER Plus	767
Sony	DSC-S85 :	digiCOVER Plus	744
Sony	DSC-S90 :	digiCOVER Plus	768
Sony	DSC-T1 :	digiCOVER Plus	769
Sony	DSC-T10 :	digiCOVER Plus	1072
Sony	DSC-T100 :	digiCOVER Plus	1244
Sony	DSC-T2 :	digiCOVER Plus	1659
Sony	DSC-T20 :	digiCOVER Plus	1239
Sony	DSC-T200 :	digiCOVER Plus	1564
Sony	DSC-T3 :	digiCOVER Plus	770
Sony	DSC-T30 :	digiCOVER Plus	982
Sony	DSC-T300 :	digiCOVER Plus	1703
Sony	DSC-T33 :	digiCOVER Plus	771
Sony	DSC-T5 :	digiCOVER Plus	822
Sony	DSC-T50 :	digiCOVER Plus	1111
Sony	DSC-T500 :	digiCOVER Plus	1918
Sony	DSC-T7 :	digiCOVER Plus	772
Sony	DSC-T70 :	digiCOVER Plus	1565
Sony	DSC-T700 :	digiCOVER Plus	1919
Sony	DSC-T77 :	digiCOVER Plus	1921
Sony	DSC-T9 :	digiCOVER Plus	862
Sony	DSC-U30 :	digiCOVER Plus	773
Sony	DSC-V1 :	digiCOVER Plus	774
Sony	DSC-V3 :	digiCOVER Plus	775
Sony	DSC-W1 :	digiCOVER Plus	776
Sony	DSC-W10 :	digiCOVER Plus	810
Sony	DSC-W100 :	digiCOVER Plus	877
Sony	DSC-W110 / W115 :	digiCOVER Plus	1920
Sony	DSC-W12 :	digiCOVER Plus	811
Sony	DSC-W120 / W130 :	digiCOVER Plus	1707
Sony	DSC-W15 :	digiCOVER Plus	780
Sony	DSC-W150 / W170 :	digiCOVER Plus	1708
Sony	DSC-W17 :	digiCOVER Plus	778
Sony	DSC-W200 :	digiCOVER Plus	1241
Sony	DSC-W30 :	digiCOVER Plus	880
Sony	DSC-W300 :	digiCOVER Plus	1849
Sony	DSC-W35 :	digiCOVER Plus	1228
Sony	DSC-W40 :	digiCOVER Plus	950
Sony	DSC-W5 :	digiCOVER Plus	779
Sony	DSC-W50 :	digiCOVER Plus	879
Sony	DSC-W55 :	digiCOVER Plus	1226
Sony	DSC-W7 :	digiCOVER Plus	777
Sony	DSC-W70 :	digiCOVER Plus	878
Sony	DSC-W80/W85/W90 :	digiCOVER Plus	1245
Sony	DSLR-Alpha 100 :	digiCOVER Plus	1022
Sony	DSLR-Alpha 200 :	digiCOVER Plus	1711
Sony	DSLR-Alpha 300 :	digiCOVER Plus	1712
Sony	DSLR-Alpha 350 :	digiCOVER Plus	1710
Sony	DSLR-Alpha 700 :	digiCOVER Plus	1610
Sony	DSLR-Alpha 900 :	digiCOVER Plus	1947
Sony	HDR-HC1 :	digiCOVER Plus	307
Sony	HDR-HC9E :	digiCOVER Plus	2011
Sony	HDR-SR11E :	digiCOVER Plus	1819

Sony	KAF65 :	digiCOVER Plus	1138
Sony	Mavica MVC-CD 300 :	digiCOVER Plus	781
Sony	Mavica MVC-CD 400 :	digiCOVER Plus	782
Sony	Mavica MVC-CD 500 :	digiCOVER Plus	783
Sony	MVC-CD500 :	digiCOVER Plus	784
Sony	MVC-FD83 :	digiCOVER Plus	785
Sony	NV-U50/70 :	digiCOVER Plus	1127
Sony	NV-U51 :	digiCOVER Plus	1429
Sony	NV-U52D :	digiCOVER Plus	1571
Sony	NV-U70T :	digiCOVER Plus	1011
Sony	NV-U71T :	digiCOVER Plus	1430
Sony	NV-U72T :	digiCOVER Plus	1572
Sony	NV-U73T :	digiCOVER Plus	1798
Sony	NV-U80 :	digiCOVER Plus	1431
Sony	NV-U81T :	digiCOVER Plus	1432
Sony	NV-U92 :	digiCOVER Plus	1573
Sony	NV-U92TC :	digiCOVER Plus	1462
Sony	NV-U93T :	digiCOVER Plus	1799
Sony	NVX-P1 :	digiCOVER Plus	1000
Sony	NWZ-A816 :	digiCOVER Plus	1660
Sony	NWZ-A829 :	digiCOVER Plus	1847
Sony	P10 :	digiCOVER Plus	786
Sony	PSP :	digiCOVER Plus	272